

Kalibratie instructie Aslast Indicator




Kalibratie instructie voor Aslast Indicator

Laatste update: 17-9-2010

Er is vooraf ingesteld vanaf welke percentage belading en tot welk percentage belading de Aslast Indicator signaleert. Wat nog in te stellen is het beladen gewicht met het weegstelsel. Bijvoorbeeld een aslast van 19 ton moet ook in het systeem 19 ton zijn.

Benodigheden

Benaming	Extra informatie
Handontvanger	Om gewicht van systeem af te kunnen lezen
Weegbrug of weegplaten	Daadwerkelijk gewicht bepalen
Grote kruiskopschroevendraaier	Demontage deksel van sensorkast

Handelingen	Aandachtspunten	Afbeeldingen
<ul style="list-style-type: none"> Demonteer deksel van sensorkast met kruiskopschroevendraaier. Eerst indrukken dan 90gr. draaien. Houdt knop op handontvanger ingedrukt. Hier zullen in eerste instantie allemaal nullen op het scherm komen te staan. Schakel gelijk daarna het licht aan vanuit de 'uit' stand. Dan komen % en tonnage waarden op het scherm. Na 15 seconden knop loslaten. De handontvanger is nu draadloos verbonden met sensorkast. 	<ul style="list-style-type: none"> Handontvanger is voorzien van een oplaadbare batterij welke op te laden is via de sigaretten aansteker. 	 

Handelingen	Aandachtspunten	Afbeeldingen
<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het te kalibreren voertuig met minimaal 80% beladen is. • Bepaal het gewicht van de betreffende as(stel) op een weegbrug of weegplaten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Weegbrug moet vlak zijn 	 <p style="text-align: center;">GOED</p>  <p style="text-align: center;">FOUT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Stel met de (+) en (-) knop in de sensorkast het gewicht van het systeem (af te lezen op de handontvanger) gelijk aan het gewicht wat de weegbrug aangeeft voor de betreffende as(stel). 	<ul style="list-style-type: none"> • Per voertuig verschilt het aantal keer drukken om 100kg bij te stellen. Dit heeft te maken met de verhouding balgdruk en tonnage. 	

Systeem is nu gereed voor gebruik!

Gelieve de handontvanger terug te sturen naar Golstein Weegsystemen.

Mochten ondanks deze instructie toch nog vragen zijn bel gerust!

Golstein Weegsystemen
Tel.nr. +31(0)488-440755